

PORT INSTALLASJONSVEILEDNING FOR TJ-4, T-6 OG TJ-11

Standard bredde på port TJ-4, TJ-6 og TJ-11 er 1100/1500 mm

Det er viktig at avstanden mellom stolpene, hvor porten skal installeres er riktig (lysåpningen).
(Husk at stolpene må være i lodd og i riktig høyde.)

På overnevnte porter skal det i tillegg til portens bredde på 1100/1500 mm være minimum ca 20 mm klaring på hver side. (se figur)

Figuren viser hvor i porten det er innlagt aluminiums-forsterkninger. Dette indikerer hvor hengsler samt lukkere bør monteres på porten.

Figuren viser også aluminiums-forsterkninger i stolpene, som bør/skal monteres ved festing/støping i bakken.

Ved bruk av våre port-metallføtter skal disse monteres på underlag og stolpe trees over.

Porten kan høyre eller venstre hengsles/monteres og kan slå utover eller innover etter eget ønske. Siden med skrå-avstivningen kan gjerne vendes innover, slik at den «pene» siden vender ut!

Steg 1

- Montér hengslene på stolpen i området korresponderende med der hvor alu-innlegget er innlagt i porten/eller på stolpen med port-metallfot er montert (Se figur). Husk porten skal hengsles på siden hvor skråstaket er nederst (på denne tegningen til venstre).

Steg 2

- Montér lukker/lås på andre siden av port og stolpe. På porten – monteres beslaget med «pinnen» innenfor området på porten med alu-innlegget – og på stolpen med en bit alu-innlegg montert i det andre beslaget. (Se figur)

